







控制线束(G4FG : GAMMA 1.6L MPI)(9)		CV30-9							
C111 发动机冷却水温传感器	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>维修配件号</td><td>不可用</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>KPBO16-03427</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>KUM_62Z_03F</td></tr> </table>	维修配件号	不可用	供应商配件号	KPBO16-03427	供应商配件名称	KUM_62Z_03F		
维修配件号	不可用								
供应商配件号	KPBO16-03427								
供应商配件名称	KUM_62Z_03F								
<p>1. B [A/T] [未配备欧6] B/O [配备欧6] PCM(传感器搭铁) [M/T]</p> <p>B/O [未配备欧6] P [配备欧6] ECM(传感器搭铁)</p> <p>2. -</p>	<p>3. P [A/T] [未配备欧6] P/B [配备欧6] PCM(传感器信号) [M/T]</p> <p>P/B [未配备欧6] G [配备欧6] ECM(传感器信号)</p>								
C113-2 凸轮轴位置传感器#2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>维修配件号</td><td>不可用</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>-</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>AMP_JPT_03F</td></tr> </table>	维修配件号	不可用	供应商配件号	-	供应商配件名称	AMP_JPT_03F	 	
维修配件号	不可用								
供应商配件号	-								
供应商配件名称	AMP_JPT_03F								
<p>1. W [未配备欧6] PCM/ECM(传感器电源) [配备欧6] EMS盒(保险丝-传感器2) [A/T-未配备欧6]</p> <p>W/B [A/T-配备欧6] PCM(CAM #2(排气)信号) [M/T-未配备欧6] W/B R [M/T-配备欧6] ECM(CAM #2(排气)信号)</p>	<p>3. L [A/T] [未配备欧6] L/O [配备欧6] PCM(CAM #2(排气)搭铁) [M/T]</p> <p>L/O [未配备欧6] O [配备欧6] ECM(CAM #2(排气)搭铁)</p>								
C113-1 凸轮轴位置传感器#1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>维修配件号</td><td>不可用</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>-</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>AMP_JPT_03F</td></tr> </table>	维修配件号	不可用	供应商配件号	-	供应商配件名称	AMP_JPT_03F	 	
维修配件号	不可用								
供应商配件号	-								
供应商配件名称	AMP_JPT_03F								
<p>1. W [未配备欧6] PCM/ECM(传感器电源) [配备欧6] EMS盒(保险丝-传感器2) [A/T]PCM(CAM #1(进气)信号) [M/T-未配备欧6] L R [M/T-配备欧6] ECM(CAM #1(进气)信号)</p>	<p>3. B [A/T] [未配备欧6] L/B [配备欧6] PCM(CAM #1(进气)搭铁) [M/T]</p> <p>W/B [未配备欧6] O [配备欧6] ECM(CAM #1(进气)搭铁)</p>								
C114 曲轴位置传感器(未配备ISG)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>维修配件号</td><td>1879000191AS</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>1-936059-1</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>AMP_JPT_02F</td></tr> </table>	维修配件号	1879000191AS	供应商配件号	1-936059-1	供应商配件名称	AMP_JPT_02F		
维修配件号	1879000191AS								
供应商配件号	1-936059-1								
供应商配件名称	AMP_JPT_02F								
<p>1. O [A/T]PCM(搭铁) [M/T-未配备欧6] W [M/T-配备欧6] ECM(搭铁)</p>	<p>2. W [A/T-未配备欧6] G [A/T-配备欧6] PCM(信号) [M/T-未配备欧6] G Br [M/T-配备欧6] ECM(信号)</p>								