

SD879-2

ON电源

参考电源分布 (SD110-11)

空调2 7.5A

参考室内保险丝分布 (SD120-2)

0.3W

0.3W

ON输入

ON/START电源

参考电源分布 (SD110-11)

模块4 10A

参考室内保险丝分布 (SD120-2)

0.3P/B

0.3P/B

ON/START输入

常时电源

参考电源分布 (SD110-12)

记忆 10A

参考室内保险丝分布 (SD120-11)

0.5R/O

0.3R

记忆电源

智能接线盒
P.42
C.80-4/5

暖风/空调
控制器
P.60
C.10-3/4

ET

源极

鼓风机
电机(+) M03-B

0.5P/O

0.5Y/B

参考空调控制系统 (SD971-1)

自动除湿

数据 SCK 温度

38 37 36

0.22P 0.22Br 0.22L

27 9 8

0.22P 0.22Br 0.22L

5 4 3

数据 SCK 温度

搭铁 电源

6 2

0.3Gr 0.3O

5 26

0.3Gr 0.3O

9 4

参考空调控制系统 (SD971-3)

自动除湿
传感器
P.119
C.60-2

传感器
电源

2 40

0.3O 0.3Gr/B

M03-A

连接
连接器
P.68
C.82-3

JM01