


## 部件位置



- 1. DDM(驾驶席车门模块)
- 2. ADM(助手席车门模块)
- 3. 前门窗电机

- 4. 后门窗电机
- 5. 后门窗开关