



失效保护模式

项目	失效保护	
ETC电机	节气门角度固定在5°	
TPS	TPS 1 故障	用TPS 2代替
	TPS 2 故障	用TPS 1代替
	TPS 1,2 故障	节气门角度固定在5°
APS	APS 1故障	用APS 2代替
	APS 2 故障	用APS 1代替
	APS 1,2故障	节气门角度固定在5°

参 考

节气门固定在5° 时,发动机转速限制在1,500rpm以下,车速最大为40~50km/h(25~31mph)。