


部件位置



1.滑动电机
2.前高度电机
3.后高度电机
4.腰垫电机

5.电动座椅控制开关
6.靠背倾斜电机
7.靠背倾斜控制开关
8.腰垫控制开关