

说明

由电控点火正时系统控制点火正时。

发动机各工况的标准点火正时映射数据预先编制在ECM(发动机控制模块)存储器内。

发动机的各传感器检测发动机工况(转速、负载、暖机状态等)。ECM根据这些传感器信号和点火正时映射数据，控制初级线圈ON/OFF。

控制点火线圈ON/OFF和点火正时。