

## 智能钥匙

## 智能钥匙密码保存


1. 连接GDS DLC 导线和驾驶席侧仪表盘下装饰板内的诊断连接器(16个端子)，打开GDS电源。



2. 选择车型并执行“智能钥匙密码保存”。



3. 选择“智能钥匙注册”菜单后，按下“Enter”键，显示屏显示如下。




4. 注册智能钥匙后, 按下“Enter”键。
5. 输入“PIN代码”进行第1把钥匙注册。







6. 按下“确认”键后5秒钟内用智能钥匙按下SSB。




7. 确认信息“第一把钥匙注册完成”。



8. 按下“确认”键后5秒钟内用智能钥匙按下SSB。



9. 确定信息“第二把钥匙注册完成”。



10. 钥匙注册完成后，显示屏显示如下。

