

## 说明

### **AFLS模块(ECU)**

将车辆信息(转向角信号、车速、车辆的倾斜度)提供给位于室内的AFLS。

根据这些提供的信息, 进行计算并调整大灯近光光照点。

它利用LIN协议传送驱动信息, 在系统出现故障时, 启动失效保护功能。