

说明

如果碰撞事故满足展开条件，固定锚拉紧器(EFD)与安全带拉紧器同时工作。
它是在发生碰撞时把安全带拉向固定锚侧，以此防止驾驶员和乘员向前冲出的辅助装置。
它位于驾驶席和助手席座椅附近的固定锚上，使用两条拉线进行支撑。

不要直接测量固定锚拉紧器的电阻，测量装置的电流可能引起固定锚拉紧器意外启动。