


主线束(12)

CV10-12

M17 智能驻车辅助控制模块


KMC端子编号	-
供应商端子编号	MG655708
供应商端子名称	KET_025II_40F



- | | | | |
|---------|---|---------|------------------------|
| 1. - | - | 21. B | 搭铁(GM01) |
| 2. - | - | 22. W | C-CAN(高电位) |
| 3. - | - | 23. Br | C-CAN(低电位) |
| 4. - | - | 24. - | - |
| 5. - | - | 25. G | 控制台开关(SPAS开关指示灯) |
| 6. O | 控制台开关(PAS开关) | 26. R | 控制台开关(PAS开关指示灯) |
| 7. Br | 控制台开关(SPAS开关) | 27. - | - |
| 8. G | LIN:前/后智能驻车
辅助传感器-左/右、前/后
智能辅助传感器-左/右
(中央) | 28. - | - |
| 9. W | LIN:前/后智能驻车
辅助传感器-左(侧面) | 29. - | - |
| 10. - | - | 30. - | - |
| 11. - | - | 31. - | - |
| 12. L | LIN:前/后智能驻车
辅助传感器-右(侧面) | 32. - | - |
| 13. - | - | 33. - | - |
| 14. W/B | 前传感器(-):
前智能驻车辅助传感器 | 34. B/O | 后传感器(-):
后智能驻车辅助传感器 |
| 15. - | - | 35. - | - |
| 16. - | - | 36. - | - |
| 17. - | - | 37. - | - |
| 18. - | - | 38. - | - |
| 19. L | 前传感器(+):
前智能驻车辅助传感器 | 39. P | 后传感器(+):
后智能驻车辅助传感器 |
| 20. R | 智能接线盒
(保险丝-模块4) | 40. R | 智能接线盒
(保险丝-模块4) |

M18 键盘(导航)

KMC端子编号	1898005460AS
供应商端子编号	936348-1
供应商端子名称	AMP_025_12F



- | | | | |
|--------|------------------------|---------|--------------------|
| 1. - | - | 7. G | M-CAN(低电位) |
| 2. R | 智能接线盒
(LCAD保险丝-多媒体) | 8. O | M-CAN(高电位) |
| 3. L/B | 智能接线盒
(保险丝-模块2) | 9. W | BCM(SBR) |
| 4. Br | 智能接线盒
(保险丝-模块3) | 10. B/O | 搭铁(GM04) |
| 5. Br | 照明灯(-) | 11. R | 空调控制器
(清洁空气指示灯) |
| 6. R | 照明灯(+) | 12. - | - |

M18-GND 键盘(导航)(搭铁)

KMC端子编号	-
供应商端子编号	172863-2
供应商端子名称	AMP_250DL_01F



- | | |
|--------|----------|
| 1. B/O | 搭铁(GM04) |
|--------|----------|