

## 控制线束(G4NA : NU 2.0L MPI(5))

CV31-5

**C215 机油压力开关**

KMC端子编号	1895901114AS
供应商端子编号	PB625-01027
供应商端子名称	NMWP_01F



1. L 仪表盘(机油压力开关输入)

**C216 氧传感器(上)**

KMC端子编号	1879002672AS
供应商端子编号	2005372-2
供应商端子名称	AMP_060WP_06F



1. Br	PCM(虚拟搭铁)	4. B	PCM(能斯托电压)
2. G	PCB盒(保险丝-传感器1)	5. L	PCM(加热器)
3. W	PCM(修正电阻)	6. Y	PCM(泵送电流)

**C217 氧传感器(下)**

KMC端子编号	1895904114AS
供应商端子编号	PB625-04027
供应商端子名称	KUM_NMWP_04F



1. B	PCM(传感器信号)	3. G	PCB盒(保险丝-传感器1)
2. W	PCM(传感器搭铁)	4. L	PCM(传感器加热器)

**C218-1 点火线圈#1**

KMC端子编号	1879000288AS
供应商端子编号	49093-0211
供应商端子名称	MLX_090CIGAR_02F



1. G	PCM(点火线圈#1控制)	2. B	PCB盒(保险丝-点火线圈)
------	---------------	------	----------------

**C218-2 点火线圈#2**

KMC端子编号	1879000288AS
供应商端子编号	49093-0211
供应商端子名称	MLX_090CIGAR_02F



1. B	PCM(点火线圈#2控制)	2. L	PCB盒(保险丝-点火线圈)
------	---------------	------	----------------

**C218-3 点火线圈#3**

KMC端子编号	1879000288AS
供应商端子编号	49093-0211
供应商端子名称	MLX_090CIGAR_02F



1. W	PCM(点火线圈#3控制)	2. B	PCB盒(保险丝-点火线圈)
------	---------------	------	----------------