


底板线束(7)


CV40-7

F26	助手席座椅安全带扣环开关	KMC端子编号	1898005404AS
		供应商端子编号	MG611857
		供应商端子名称	KET_090III_02F_L




- | | | | |
|--------|--------------------|------|----------|
| 1. L/B | 智能接线盒
(IPS控制模块) | 2. B | 搭铁(GF01) |
|--------|--------------------|------|----------|

F27	后左组合灯(内侧)	KMC端子编号	-
		供应商端子编号	HK326-08011
		供应商端子名称	KUM_025_08F




- | | | | |
|--------|---------------------|--------|-------------------------|
| 1. P/B | 制动灯:
智能接线盒(IPS2) | 4. L | 倒车灯:
PCB盒(保险丝-倒车灯) |
| 2. L | 尾灯:
智能接线盒(IPS3) | R/O | 后温度:ICM继电器盒
(后雾灯继电器) |
| 3. - | - | 5. B | 搭铁(GF02) |
| | | 6. B/W | 制动灯:搭铁(GF02) |

F28	后右组合灯(内侧)	KMC端子编号	-
		供应商端子编号	HK326-08011
		供应商端子名称	KUM_025_08F



- | | | | |
|-------|---------------------|------|-------------------------|
| 1. P | 制动灯:
智能接线盒(IPS2) | 4. L | 倒车灯:
PCB盒(保险丝-倒车灯) |
| 2. Br | 尾灯:
智能接线盒(IPS3) | R/O | 后雾灯:ICM继电器盒
(后雾灯继电器) |
| 3. - | - | 5. B | 搭铁(GF02) |
| | | 6. B | 制动灯:搭铁(GF02) |

F29	后左组合灯(外侧)	KMC端子编号	1898004508AS
		供应商端子编号	MG612228
		供应商端子名称	KET_090III_06F




- | | | | |
|--------|-----------------------|--------|---------------------|
| 1. P/B | 制动灯:
智能接线盒(IPS2) | 4. L | 尾灯:
智能接线盒(IPS3) |
| 2. W | 转向信号灯:
智能接线盒(IPS7) | 5. - | - |
| 3. B | 转向信号灯:搭铁(GF02) | 6. B/L | 制动灯/尾灯:
搭铁(GF02) |

F30	后右组合灯(外侧)	KMC端子编号	1898004508AS
		供应商端子编号	MG612228
		供应商端子名称	KET_090III_06F



- | | | | |
|--------|-----------------------|--------|---------------------|
| 1. P/B | 制动灯:
智能接线盒(IPS2) | 4. Br | 尾灯:
智能接线盒(IPS3) |
| 2. L | 转向信号灯:
智能接线盒(IPS7) | 5. - | - |
| 3. B | 转向信号灯:搭铁(GF05) | 6. B/L | 制动灯/尾灯:
搭铁(GF05) |

F31	燃油压力传感器 (G4KH/G4FJ)	KMC端子编号	999900061AS
		供应商端子编号	872-858-541
		供应商端子名称	HIR_1.2WP_03F_A



- | | | | |
|------|--------------------|------|--------------------|
| 1. P | 燃油泵控制模块
(传感器电源) | 3. O | 燃油泵控制模块
(传感器搭铁) |
| 2. L | 燃油泵控制模块
(传感器信号) | | |