


座椅线束(2)

HL-26

助手席座椅



助手席座椅线束

S21-A	助手席座椅手动开关(10方向)
S21-B	助手席座椅手动开关(8方向)
S21-C	助手席座椅手动开关(2方向)
S21-D	助手席座椅手动开关(配备上下车便利)
S24	助手席座椅靠背倾斜限位开关
S25	助手席前高度调节器电机
S26	助手席后高度调节器电机
S27	助手席座椅滑动电机
S28-A	前座椅加热器控制模块
S28-B	前座椅加热器控制模块
S29	助手席座椅加热器
S31-A	前通风座椅控制模块
S31-B	前通风座椅控制模块
S31-C	前通风座椅控制模块
S32	助手席通风座椅加热器
S33	助手席通风座椅鼓风机电机
S34	上下车便利继电器模块
JS21	短接连接器(配备上下车便利)
JS22	短接连接器(未配备上下车便利)
FS02	连接底板线束
SS02	连接助手席座椅延伸线束
SS02	连接助手席座椅延伸线束
SS03	连接助手席座椅延伸线束

助手席座椅延伸线束

S62	助手席腰垫电机(向前/向后)
S63	助手席座椅靠背倾斜电机
SS02	连接助手席座椅线束

助手席座椅延伸线束

S62	助手席腰垫电机(向前/向后)
S64	上下车便利开关(配备上下车便利)
S65	助手席座椅靠背倾斜电机(配备上下车便利)
SS03	连接助手席座椅线束