


诊断连接分布(4)

SD200-4

B-CAN



SJB	智能接线盒 (IPS控制模块)
BCM	车身控制模块
SMK	智能钥匙控制模块
AVN	音频/视频&导航控制器(4.0)
TMU	TMU模块(PIO)
IMS	驾驶席IMS模块

- PCMECM : 终端电阻负荷
- CLUSTER : 终端电阻负荷
- ACU : 部件名称
- : 短接连接器
- : 线束连接
- : 主双绞线(选配)
- : 副双绞线(选配)
- : 副双绞线(选配)

