

## 说明

安全插头安装在高电压蓄电池的后侧，在维修高电压系统时可以机械切断高电压电路(如高电压蓄电池、电源继电器总成、混合动力控制总成(HPCU)、蓄电池管理控制模块(BMS ECU)、混合动力驱动电机、逆变器、混合动力起动发电机(HSG)、低电压直流/直流转换器(LDC)、电源线束等)。

它配置有保险丝，以防止高电压系统过电流。

