


## 部件



禁止分解集成制动驱动总成 (IBAU)。

- |          |          |
|----------|----------|
| 1. ECU   | 6. 储油罐   |
| 2. 压力传感器 | 7. 单向阀   |
| 3. 外壳总成  | 8. 踏板模拟器 |
| 4. 接合销   | 9. 阀体    |
| 5. 主缸总成  | 10. 电磁阀  |