

## 故障检修

故障现象	可能原因	措施
车辆跑偏	驱动轴万向节损坏	更换
	车轮轴承磨损、摇晃或刮伤	更换
	前悬架和转向系统故障	调整或更换
振动	驱动轴磨损、损坏或弯曲	更换
	驱动轴晃动和轮毂磨损	更换
	车轮轴承磨损、晃动或刮伤	更换
摆振	车轮平衡不良	调整或更换
	前悬架和转向系统故障	调整或更换
噪音过大	驱动轴磨损、损坏或弯曲	更换
	驱动轴发出咯咯声和轮毂花键磨损	更换
	车轮轴承磨损、摇晃或刮伤	更换
	轮毂螺母松动	调整或更换
	前悬架和转向系统故障	调整或更换