



## 智能巡航控制(SCC)系统

维修提示(3)

DTC	说明	维修措施
C1604	ECU硬件故障	更换SCC模块
C1611	ECM CAN接收信号错误	检查导线、连接器、ECM
C1612	TCM CAN接收信号错误	检查导线、连接器、TCM
C1616	CAN通信电路故障	检查导线、连接器
C1617	ECM信号错误	检查ECM故障代码
C1620	传感器校准错误	1) 新产品(完成生产线校准程序前, 维修用新配件) 2) 在线校准错误 3) 行驶时水平校准错误
C1623	方向盘转角传感器CAN信号错误	检查导线、连接器、SAS(或MDPS)
C1625	ESP CAN 信号错误	检查导线、连接器、ESP
C1628	仪表盘 CAN 信号错误	检查导线、连接器、IPM、仪表盘
C1629	仪表盘CAN响应信息错误	检查仪表盘、IPM
C1632	仪表盘CAN SCC开关信号错误	检查SCC开关, 开关与IPM之间的连接情况
C1633	仪表盘CAN 车速信号错误	检查仪表盘, 仪表盘与IPM之间的连接情况
C1635	TCS响应信息错误	检查导线、连接器、ESP
C1638	SCC通信电路故障	检查ESP故障代码
C1642	ESP CAN信息错误	检查导线、连接器
C1646	TCM CAN信息错误	检查ESP故障代码(C1360 重复性检查)
C1741	ESP AVSM制动控制故障	检查TCM故障代码
C1742	ESP规格不符	检查ESP规格(一般、高级)