

主线束(25)

CV10-25

**M75-B 方向盘加热模块**

端子编号	-
端子名称	N/A

1. Y 加热垫(搭铁)  
2. R/B 加热垫(NTC)  
3. B 加热垫(加热器)

---

**M76 喇叭开关**

端子编号	-
端子名称	KET_250_1P_SILVER

1. B 右金属芯接线块(金属芯接线块(PCB #1喇叭继电器))

---

**M77-A 时钟弹簧  
未配备方向盘加热器**

端子编号	-
端子名称	AMP_Q25_12P_WHITE

1. L 方向盘远程控制开关(上-左)-记忆电源  
2. L 方向盘远程控制开关(上-左)-记忆电源  
3. Lg 方向盘远程控制开关(上-左)-B-CAN高电位  
4. P 方向盘远程控制开关(上-左)-B-CAN低电位  
5. -  
6. -  
7. B/W 方向盘远程控制开关(上-左)-搭铁  
8. B/W 方向盘远程控制开关(上-左)-搭铁  
9. -  
10. -  
11. -  
12. B 喇叭开关

**M77-B 时钟弹簧  
配备方向盘加热器**

端子编号	-
端子名称	KET_14P_WHITE

1. L 方向盘远程控制开关(上-左)-记忆电源  
2. L 方向盘远程控制开关(上-左)-记忆电源  
3. Lg 方向盘远程控制开关(上-左)-B-CAN高电位  
4. P 方向盘远程控制开关(上-左)-B-CAN低电位  
5. -  
6. -  
7. B/W 方向盘远程控制开关(上-左)-搭铁  
8. B/W 方向盘远程控制开关(上-左)-搭铁  
9. Y 方向盘加热模块(照明灯(+))  
10. R 方向盘加热模块(棘爪开关)  
11. Gr 方向盘加热模块(指示灯(+)), 方向盘远程控制开关(下-左)(指示灯(+))  
12. B 喇叭开关  
13. O 方向盘加热模块(加热器(+))  
14. B 方向盘加热模块(加热器(-)), 方向盘远程控制开关(下-左)(加热器(-))