


短接连接器(3)

CV83-3

JD31 短接连接器
-端子编号1~8搭铁(GF04)


| | |
|------|-----------------|
| 端子编号 | 1898001862AS |
| 端子名称 | KET_090II_08F_B |



| | | | |
|------|---------------|------|---------------|
| 1. - | - | 7. B | 搭铁: |
| 2. - | - | | 后外侧手柄灯-右 |
| 3. - | - | | 后智能钥匙外侧手柄-右、 |
| 4. B | 搭铁(GF04) | | 后车门模块-右、 |
| 5. B | 搭铁:后电动座椅开关-右、 | | 后车门灯-右 #1、2、3 |
| | 后智能钥匙外侧手柄-右 | 8. B | 搭铁:后车门碰撞-右、 |
| 6. B | 搭铁: | | 后门锁执行器-右 |
| | 后电动门窗模块-右 | | |

JE01 短接连接器
-端子编号1~10:C-CAN高电位)
-端子编号10~20:C-CAN低电位)


| | |
|------|------------------|
| 端子编号 | - |
| 端子名称 | KUM_060NIC_20F_W |



| | | | |
|-------|--------------------------|--------|--------------------------|
| 1. W | C-CAN高电位): | 11. Br | C-CAN低电位): |
| | 多功能检查连接器 | | 多功能检查连接器 |
| 2. W | C-CAN高电位):ES控制模块 | 12. Br | C-CAN低电位):ES控制模块 |
| 3. - | - | 13. - | - |
| 4. W | C-CAN高电位):ECM(G6DJ/G6DK) | 14. Br | C-CAN低电位):ECM(G6DJ/G6DK) |
| 5. - | - | 15. - | - |
| 6. - | - | 16. - | - |
| 7. W | C-CAN高电位): | 17. Br | C-CAN低电位): |
| | 短接连接器(JE04) | | 短接连接器(JE04) |
| 8. - | - | 18. Br | C-CAN低电位):TCM |
| 9. W | C-CAN高电位):TCM | 19. - | - |
| 10. - | - | 20. - | - |

JE02 短接连接器
-端子编号1~10搭铁(GE02)
-端子编号10~20搭铁(GE01)

| | |
|------|-------------------|
| 端子编号 | - |
| 端子名称 | KUM_060NIC_20F_Gr |



| | | | |
|-------|----------------|-------|------------------|
| 1. B | 搭铁(GE02) | 13. B | 搭铁: |
| 2. - | - | | 发动机室接线盒-左(继电器1) |
| 3. B | 搭铁:制动真空泵 | 14. B | 搭铁: |
| 4. - | - | | 发动机室接线盒-左(继电器6) |
| 5. B | 搭铁:前雾灯-左 | 15. B | 搭铁: |
| 6. B | 搭铁:前雾灯-右 | | 发动机室接线盒-左(继电器10) |
| 7. - | - | 16. B | 搭铁: |
| 8. B | 搭铁:短接连接器(JE05) | | 前驻车辅助传感器 |
| 9. B | 搭铁:前雾灯-右(LED) | 17. - | - |
| 10. B | 搭铁:前雾灯-左(LED) | 18. - | - |
| 11. B | 搭铁(GE01) | 19. - | - |
| 12. B | 搭铁:金属芯块-右 | 20. - | - |
| | (金属芯块(PCB #2) | | |
| | (鼓风机继电器)) | | |

JE03 短接连接器
-端子编号1~4:C-CAN高电位)
-端子编号5~8:C-CAN低电位)

| | |
|------|----------------------|
| 端子编号 | 1898005062AS |
| 端子名称 | KET_090IWP_08F_B_JCH |



| | | | |
|------|-------------|-------|-------------|
| 1. W | C-CAN高电位): | 5. Br | C-CAN低电位): |
| | 制动真空泵 | | 制动真空泵 |
| 2. W | C-CAN高电位): | 6. Br | C-CAN低电位): |
| | 短接连接器(JF06) | | C-CAN低电位): |
| 3. W | C-CAN高电位): | 7. Br | 短接连接器(JF06) |
| | 短接连接器(JE04) | | C-CAN低电位): |
| 4. W | C-CAN高电位): | 8. Br | 短接连接器(JE04) |
| | EHP模块 | | C-CAN低电位): |
| | | | EHP模块 |