

线束连接器(12)

CV90-12

FF01 右底板线束至左底板线束连接器


- 右底板线束

| | |
|------|-----------------|
| 端子编号 | - |
| 端子名称 | AMP_02509_34M_W |



- 左底板线束

| | |
|------|-----------------|
| 端子编号 | - |
| 端子名称 | AMP_02509_34F_W |



FF02 底板线束至电控驻车制动线束连接器

- 底板线束

| | |
|------|-----------------|
| 端子编号 | 1898007314AS |
| 端子名称 | AMP_MTJWP_16M_B |



- 电控驻车制动线束

| | |
|------|-----------------|
| 端子编号 | - |
| 端子名称 | AMP_MTJWP_16F_B |



FF03 底板线束至燃油箱延伸线束连接器

- 底板线束

| | |
|------|----------------------|
| 端子编号 | 1897712113AS |
| 端子名称 | KET_SWP(070WP)_12F_B |



- 燃油箱延伸线束

| | |
|------|----------------------|
| 端子编号 | - |
| 端子名称 | KET_SWP(070WP)_12M_B |

