


PCB接线块(1)

CV81-1

E/R-A PCB 接线块

端子编号	1879005063AS
端子名称	KSC_060_18F_W



- | | | | |
|--------|--|---------|---|
| 1. Y | 后雨刮器继电器: 智能接线盒
(保险丝-后右雨刮器) | 10. O | 后雨刮器继电器:
后雨刮器电机(电机) |
| 2. L/O | 后雨刮器继电器:
BCM继电器控制) | 11. Br | 后雨刮器继电器:
后雨刮器电机(开关) |
| 3. - | - | 12. Y/B | 雨刮器(高速)继电器:
BCM 继电器控制) |
| 4. Gr | 保险丝-传感器2:
发动机室接线盒
(冷却风扇(低速/高速)继电器) | 13. L/B | 雨刮器(高速)继电器:
搭铁(GE101/GE201/GE301) |
| 5. | 保险丝-传感器2:
氧传感器(上/下)
W
Y
[G4NA/G4FG]
[G4FJ] | 14. B | 喇叭继电器: 时钟弹簧
(方向盘-喇叭开关) |
| 6. B/W | [G4NA/G4FG]
保险丝-传感器2:
凸轮轴位置传感器#1/#2
(进气/排气) | 15. R/O | 雨刮器(低速)继电器:
BCM 继电器控制) |
| 7. | 保险丝-传感器2:
净化控制电磁阀
W
G/O
[G4NA/G4FG]
[G4FJ] | 16. W/B | 雨刮器(低速)继电器:
搭铁(GE101/GE201/GE301) |
| 8. | 保险丝-传感器2:
机油控制阀#1/#2
(进气/排气)
G/O
[G4FJ]
机油控制阀#1/#2
(进气/排气)、RC控制电磁阀 | 17. | 保险丝-ECU4 PCM/ECM
O
R
[G4NA/G4FG]
[G4FJ] |
| 9. L/O | 发动机控制继电器:
PCM/ECM继电器控制) | 18. - | - |

E/R-B PCB 接线块

端子编号	-
端子名称	KSC_025_10F_B



- | | | | |
|---------|--|--------|---|
| 1. B | [配备智能钥匙]
搭铁(GE101/GE201/GE301)
发动机室接线盒(ACC继电器) | 6. W/B | 搭铁(GE101/GE201/GE301)
雨刮器(低速)继电器 |
| 2. Gr/B | [配备智能钥匙]
搭铁(GE101/GE201/GE301)
发动机室接线盒(IG继电器) | 7. L/B | 搭铁(GE101/GE201/GE301)
雨刮器(低速)继电器 |
| 3. Br/B | [配备智能钥匙]
搭铁(GE101/GE201/GE301)
发动机室接线盒(IG继电器) | 8. B/O | 搭铁(GE101/GE201/GE301)
智能接线盒(IP3控制模块
-HID OPT GND) |
| 4. Y/B | [配备智能钥匙]
搭铁(GE101/GE201/GE301)
外部蜂鸣器 | 9. B/O | 搭铁(GE101/GE201/GE301)
前左雾灯 |
| 5. B | 搭铁(GE101/GE201/GE301) | 10. W | 搭铁(GE101/GE201/GE301)
发动机室接线盒(鼓风机继电器) |