

## 主线束(14)

CV10-14

**M19 起动/停止按钮开关 (配备智能钥匙)**

端子编号	1898000139AS
端子名称	AMP_040M2_12F_B

1. P/B 智能钥匙控制模块 (SS开关1)	7. B SS开关搭铁(GM06)
2. Y/O 智能接线盒(保险丝-PDM2)	8. W/O 智能钥匙控制模块 (SS开关2)
3. W 智能钥匙控制模块 (SS琥珀色)	9. G 智能钥匙控制模块 (SS绿色)
4. L 智能钥匙控制模块 (SS照明灯搭铁)	10. B 照明灯(-)
5. Gr 智能钥匙控制模块 (SS照明灯电源)	11. -
6. Br 智能钥匙控制模块 (钥匙防盗电源)	12. W 智能钥匙控制模块 (钥匙防盗搭铁)

**M21 运动模式开关(A/T, DCT)**

端子编号	1890111223AS
端子名称	KET_090II_11F_W

1. G [DCT] CCP-CAN高电位):ECM/TCM	6. Gr/B [A/T]PCM降档
2. W [DCT] CCP-CAN低电位):ECM/TCM	7. Y/B [A/T]PCM选档
3. Br BCM(ATM电磁阀)	8. R/O [A/T]PCM升档
4. O 换挡锁止电磁锁电源: 智能接线盒 (保险丝-模块1)	9. B/O 'P'档位开关搭铁(GM03)
5. B [A/T]换挡开关搭铁(GM04) [DCT]搭铁(GM04)	10. L 智能钥匙控制模块 ('P'档位) 智能接线盒 (保险丝-模块1)

**M20 自动除湿执行器**

端子编号	1891307224AS
端子名称	KUM_CDR_07F_W

1. -	5. P/B 空调控制器(反馈)
2. -	6. B 空调控制器 (传感器搭铁)
3. L 空调控制器(开启)	7. L/O 空调控制器(关闭)
4. Br/B 空调控制器(传感器电源)	

**M22 点火开关钥匙照明灯&钥匙插入开关 (未配备智能钥匙)**

端子编号	1890206223AS
端子名称	KET_090II_06M_W

1. O 钥匙防盗模块 (天线线圈(-))	4. L/O BCM(钥匙插入开关)
2. G 钥匙防盗模块 (天线线圈(+))	5. -
3. B/O 钥匙插入开关搭铁(GM03)	6. -