


后备箱门线束(2)

CV52-2

R30 后雨刮器电机

端子编号	-
端子名称	KET_060_02F_BR_A



- |       |                      |      |                      |
|-------|----------------------|------|----------------------|
| 1. L  | 智能接线盒<br>(保险丝-后右雨刮器) | 3. B | 搭铁(GR02)             |
| 2. Br | 发动机室接线盒<br>(后雨刮器继电器) | 4. O | 发动机室接线盒<br>(后雨刮器继电器) |

R31 后视摄像头

端子编号	-
端子名称	KET_040III_16F_W



- |      |   |        |   |
|------|---|--------|---|
| 1. P | 摄像头B+:<br>[未配备导航]<br>电烙室内后视镜<br>[配备导航]<br>音频/视频&导航控制器 | 4. B/O | 摄像头搭铁:<br>[未配备导航]<br>电烙室内后视镜<br>[配备导航]<br>音频/视频&导航控制器 |
| 2. R | 视频(+):<br>[未配备导航]<br>电烙室内后视镜<br>[配备导航]<br>音频/视频&导航控制器 | 5. Br  | 后备箱门手柄开关:<br>智能接线盒<br>(IP控制模块-后备箱门开启开关)               |
| 3. B | 视频(-):<br>[未配备导航]<br>电烙室内后视镜<br>[配备导航]<br>音频/视频&导航控制器 | 6. -   | -   |
|      |   | 7. B   | 后备箱门手柄开关:<br>搭铁(GR02)                                 |
|      |   | 8. B/O | 摄像头屏蔽   |