







线束连接器(1)		CV90-1							
EB11 前线束至蓄电池线束连接(G4FJ) 前线束 <table border="1" data-bbox="523 376 788 421"> <tr><td>端子编号</td><td>1895902114AS</td></tr> <tr><td>端子名称</td><td>KUM_NMWP_02F_B</td></tr> </table> 	端子编号	1895902114AS	端子名称	KUM_NMWP_02F_B	蓄电池线束 <table border="1" data-bbox="1249 376 1514 421"> <tr><td>端子编号</td><td>-</td></tr> <tr><td>端子名称</td><td>KUM_NMWP(090WP)_02M_B</td></tr> </table> 	端子编号	-	端子名称	KUM_NMWP(090WP)_02M_B
端子编号	1895902114AS								
端子名称	KUM_NMWP_02F_B								
端子编号	-								
端子名称	KUM_NMWP(090WP)_02M_B								
EE01 前线束至点火线圈延伸线束连接(G4FG) 前线束 <table border="1" data-bbox="523 591 788 636"> <tr><td>端子编号</td><td>1895906114AS</td></tr> <tr><td>端子名称</td><td>KUM_NMWP_08F_B</td></tr> </table> 	端子编号	1895906114AS	端子名称	KUM_NMWP_08F_B	点火线圈延伸线束 <table border="1" data-bbox="1249 591 1514 636"> <tr><td>端子编号</td><td>-</td></tr> <tr><td>端子名称</td><td>KUM_NMWP_08F_B</td></tr> </table> 	端子编号	-	端子名称	KUM_NMWP_08F_B
端子编号	1895906114AS								
端子名称	KUM_NMWP_08F_B								
端子编号	-								
端子名称	KUM_NMWP_08F_B								
EE02 前线束至喷油嘴延伸线束连接(G4FJ) 前线束 <table border="1" data-bbox="523 824 788 869"> <tr><td>端子编号</td><td>1895912114AS</td></tr> <tr><td>端子名称</td><td>KUM_NMWP_12F_B</td></tr> </table> 	端子编号	1895912114AS	端子名称	KUM_NMWP_12F_B	喷油嘴延伸线束 <table border="1" data-bbox="1249 824 1514 869"> <tr><td>端子编号</td><td>-</td></tr> <tr><td>端子名称</td><td>KUM_NMWP_12M_B</td></tr> </table> 	端子编号	-	端子名称	KUM_NMWP_12M_B
端子编号	1895912114AS								
端子名称	KUM_NMWP_12F_B								
端子编号	-								
端子名称	KUM_NMWP_12M_B								