


## 示意图



- ← 低负荷工作期间
- ← 高负荷工作期间
- ← 新鲜空气

曲轴箱强制通风系统