




部件位置

[发动机室]



1. 发动机室接线盒

[内部继电器]



1. 智能接线盒 (SJB)

2. ICM继电器盒