

说明

点火开关ON，变速杆处于R位置，倒车灯亮时，后视摄像头启动。

此系统是辅助系统，倒车时通过音频/视频显示器或ECM(倒车显示室内后视镜)显示车辆后方状况。

此系统仅为辅助系统。在倒车时，因存在不能通过摄像头看到的盲区，驾驶员有责任总要观察室内/室外后视镜， 注意车辆前后区域情况。