


拆卸

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 使用平头螺丝刀, 拆卸梳妆灯(A)。



3. 分离梳妆灯连接器(A)。



灯泡更换

1. 使用平头螺丝刀, 拆卸梳妆灯(A)。



2. 拆卸梳妆灯灯泡(A)。



安装

1. 连接梳妆灯连接器。
2. 安装化妆灯。
3. 连接蓄电池负极端子。