

更换

戴上手套保护双手。

- 使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，注意防止损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 拆卸前车门装饰板。
(参考前车门-前车门装饰板)
2. 拧下固定螺钉，拆卸前车门内侧手柄(A)。



- 确定连接器连接正常。
- 确保车门适当闭锁/开锁和开启/关闭。
- 更换任何损坏的夹子。