


前保险杠线束(1)

CV31-1

E100-CL 前左驻车辅助传感器
(中央)


KMC端子编号	1879003111AS
Vender端子编号	HP286-06021
Vender端子名称	KUM_TWP_06F



- | | | | |
|------|-----------------|------|-----------|
| 1. - | - | 4. B | 搭铁(GM03) |
| 2. B | LID 2: 搭铁(GM03) | 5. P | BCM(LIN) |
| 3. B | LID 3: 搭铁(GM03) | 6. O | BCM(IGN1) |

E100-CR 前右驻车辅助传感器
(中央)


KMC端子编号	1879003111AS
Vender端子编号	HP286-06021
Vender端子名称	KUM_TWP_06F



- | | | | |
|------|-----------------|------|-----------|
| 1. B | LID 1: 搭铁(GM03) | 4. B | 搭铁(GM03) |
| 2. - | - | 5. P | BCM(LIN) |
| 3. B | LID 3: 搭铁(GM03) | 6. O | BCM(IGN1) |

E100-L 前左驻车辅助传感器


KMC端子编号	1879003111AS
Vender端子编号	HP286-06021
Vender端子名称	KUM_TWP_06F



- | | | | |
|------|-----------------|------|-----------|
| 1. - | - | 4. B | 搭铁(GM03) |
| 2. - | - | 5. P | BCM(LIN) |
| 3. B | LID 3: 搭铁(GM03) | 6. O | BCM(IGN1) |

E100-R 前右驻车辅助传感器

KMC端子编号	1879003111AS
Vender端子编号	HP286-06021
Vender端子名称	KUM_TWP_06F



- | | | | |
|------|-----------------|------|-----------|
| 1. B | LID 1: 搭铁(GM03) | 4. B | 搭铁(GM03) |
| 2. B | LID 2: 搭铁(GM03) | 5. P | BCM(LIN) |
| 3. B | LID 3: 搭铁(GM03) | 6. O | BCM(IGN1) |

E101-CL 前左智能驻车辅助传感器
(中央)


KMC端子编号	-
Vender端子编号	MG643284_5
Vender端子名称	KET_025WP_06F



- | | | | |
|------|----------------------------|------|-------------------------|
| 1. - | - | 4. B | 搭铁: 智能驻车辅助控制模块(前传感器(-)) |
| 2. B | LID 2: 智能驻车辅助控制模块(前传感器(-)) | 5. P | 智能驻车辅助控制模块(LIN) |
| 3. B | LID 3: 智能驻车辅助控制模块(前传感器(-)) | 6. O | 智能驻车辅助控制模块(前传感器(+)) |

E101-CR 前右智能驻车辅助传感器
(中央)

KMC端子编号	-
Vender端子编号	MG643284_5
Vender端子名称	KET_025WP_06F



- | | | | |
|------|----------------------------|------|-------------------------|
| 1. B | LID 1: 智能驻车辅助控制模块(前传感器(-)) | 4. B | 搭铁: 智能驻车辅助控制模块(前传感器(-)) |
| 2. - | - | 5. P | 智能驻车辅助控制模块(LIN1) |
| 3. B | LID 3: 智能驻车辅助控制模块(前传感器(-)) | 6. O | 智能驻车辅助控制模块(前传感器(+)) |