

短接连接器(12)

CV82-12

JR03 短接连接器 - 端子编号1 ~ 7: 传感器输出/电源 - 端子编号8 ~ 14: LIN <table> <tr> <td>KMC端子编号</td><td>1879004034AS</td></tr> <tr> <td>Vender端子编号</td><td>HP286-14021</td></tr> <tr> <td>Vender端子名称</td><td>KUM_025WPJOINT_14F</td></tr> </table> [未配备SPAS] [配备SPAS] 1. O 传感器输出: 后右驻车辅助传感器 传感器输出: 后右驻车辅助传感器(中央) 传感器输出: 后左驻车辅助传感器(中央) 传感器输出: 后左驻车辅助传感器 5. - 6. - 7. R BCM(传感器输出) 8. P LIN: 后右驻车辅助传感器 9. P LIN: 后左驻车辅助传感器(中央) 10. P LIN: 后左驻车辅助传感器(中央) 11. P LIN: 后左驻车辅助传感器 12. P BCM(LIN) 13. - 14. - 1. R 传感器电源: 后右智能驻车辅助传感器 传感器电源: 后右智能驻车辅助传感器(中央) 3. R 传感器电源: 后左智能驻车辅助传感器(中央) 传感器电源: 后左智能驻车辅助传感器 4. R 传感器电源: 后左智能驻车辅助传感器(侧面) 传感器电源: 后右智能驻车辅助传感器(侧面) 智能驻车辅助控制模块 (传感器电源) 8. P LIN 1: 后右智能驻车辅助传感器 9. P LIN 1: 后右智能驻车辅助传感器 (中央) 10. P LIN 1: 后左智能驻车辅助传感器 (中央) 11. P LIN 1: 后左智能驻车辅助传感器 智能驻车辅助控制模块(LIN 1) 13. - 14. -	KMC端子编号	1879004034AS	Vender端子编号	HP286-14021	Vender端子名称	KUM_025WPJOINT_14F	JS01 短接连接器 - 端子编号1 ~ 8: 搭铁(GF01) <table> <tr> <td>KMC端子编号</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Vender端子编号</td><td>MG610750</td></tr> <tr> <td>Vender端子名称</td><td>KET_070 JOINT_08F</td></tr> </table> 1. B 搭铁(GF01) 2. B 搭铁(GF01): 驾驶员座椅手动开关 (电源搭铁) 3. B/Y 搭铁(GF01): 驾驶员座椅手动开关 (滑动继电器搭铁-向前) 4. B/Y 搭铁(GF01): 驾驶员座椅手动开关 (滑动继电器搭铁-向后) 5. B/Y 搭铁(GF01): 驾驶员座椅倾斜限位开关 6. - 7. - 8. - JS02 短接连接器 - 端子编号1 ~ 7: 搭铁(GF01) - 端子编号8 ~ 11: N/A - 端子编号12 ~ 14: 加热器搭铁 <table> <tr> <td>KMC端子编号</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Vender端子编号</td><td>MG610754</td></tr> <tr> <td>Vender端子名称</td><td>KET_070 JOINT_14F</td></tr> </table> 1. B 搭铁(GF01) 2. B 搭铁(GF01): 驾驶员座椅手动开关 (电源搭铁) 3. B/Y 搭铁(GF01): 驾驶员座椅手动开关 (滑动继电器搭铁-向前) 搭铁(GF01): 驾驶员座椅手动开关 (滑动继电器搭铁-向后) 5. B/Y 搭铁(GF01): 驾驶员座椅倾斜限位开关 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. G/L 加热器搭铁: 驾驶员座通风座得鼓风机电机 13. B/G 加热器搭铁: 驾驶员座通风座得加热器 14. B/G 加热器搭铁: 前座通风座得控制模块	KMC端子编号	-	Vender端子编号	MG610750	Vender端子名称	KET_070 JOINT_08F	KMC端子编号	-	Vender端子编号	MG610754	Vender端子名称	KET_070 JOINT_14F
KMC端子编号	1879004034AS																		
Vender端子编号	HP286-14021																		
Vender端子名称	KUM_025WPJOINT_14F																		
KMC端子编号	-																		
Vender端子编号	MG610750																		
Vender端子名称	KET_070 JOINT_08F																		
KMC端子编号	-																		
Vender端子编号	MG610754																		
Vender端子名称	KET_070 JOINT_14F																		