


电路图

[电路图]



[连接信息]

端子	连接到	功能
1	ECM 连接器 A (45)	OCV [B1/IN] 控制
2	主继电器	蓄电池电源 (B+)

端子	连接到	功能
1	ECM 连接器 A (15)	OCV [B1/EX] 控制
2	主继电器	蓄电池电源 (B+)

线束连接器

[1排/进气]



[1排/排气]

