


电路图

【电路图】



【连接信息】

端子	连接到	功能
1	ECM 连接器 K (80)	MAPS信号
2	ECM 连接器 K (41)	传感器电源 (+5V)
3	ECM 连接器 K (79)	IATS信号
4	ECM 连接器 K (78)	传感器搭铁

线束连接器

