


## 电路图

## [电路图]



## [连接信息]

端子	连接到	功能
1	ECM 连接器 K (80)	MAPS信号
2	ECM 连接器 K (41)	传感器电源 (+5V)
3	ECM 连接器 K (79)	IATS信号
4	ECM 连接器 K (78)	传感器搭铁

## 线束连接器

