


部件位置



1. 挡风玻璃雨刮器臂和刮片
2. 挡风玻璃喷水器开关
3. 挡风玻璃喷水器软管&喷嘴
4. 雨刮器电机&连杆总成
5. 喷水器电机
6. 喷水器液位传感器

7. 喷水器储液箱
8. 雨刮器/喷水器继电器(内置金属芯块PCB)
9. 后喷水器软管&喷嘴
10. 大灯喷水器电机
11. 大灯喷水器执行器