


## 更换

戴上手套保护双手。

- 使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，注意防止损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 拆卸前座椅。  
(参考前座椅-“前座椅总成”)
2. 拆卸后座椅。  
(参考后座椅-“后座椅总成”)
3. 拆卸前立柱装饰板。  
(参考内饰-“前立柱装饰板”)
4. 拆卸中央立柱上装饰板。  
(参考内饰-“中央立柱装饰板”)
5. 拆卸后立柱装饰板。  
(参考内饰-“后立柱装饰板”)
6. 拆卸遮阳板和保持器。  
(参考车顶装饰板-“遮阳板”)
7. 拆卸辅助手柄。  
(参考车顶装饰板-“辅助手柄”)
8. 拆卸车顶控制台灯。  
(参考BE部分-“车顶控制台灯”)
9. 拆卸室内灯。  
(参考BE部分-“室内灯”)
10. 拆卸行李箱灯。  
(参考BE部分-“行李箱灯”)
11. 拆卸ECM后视镜盖(A)。



12. 拆卸雨传感器盖(A)。