


柴油



控制线束 (柴油)

C101-A	ECM
C101-K	ECM
C103	EGR 执行器
C104	节气门控制执行器
C105	可变进气执行器
C106	发电机
C108	空调压缩机
C119	喷油嘴 #1
C120	喷油嘴 #2
C121	喷油嘴 #3
C122	喷油嘴 #4
C125	曲轴位置传感器
C139	机油压力开关
C143	倒车灯开关
C144	预热塞
C145	空气流量传感器
C146	增压压力传感器
C147	凸轮轴位置传感器
C148	排气温度传感器 #1
C149	燃油温度传感器
C150	A 传感器
C151	共轨压力传感器
C152	车速传感器 (A/T)
C153	车速传感器 (M/T)
C154	发动机冷却温度传感器 & 传感部
C155	空档开关 (M/T)
C156	燃油压力调节阀
C157	共轨压力调节器
C011	控制(防火板) 线束连接器
JG101	发动机室接线盒连接器
0109	搭铁
0110	搭铁