


控制线束 (4)

HL-10

汽油

控制线束 (汽油)



C301	ECM
C302	TCM
C306	发电机
C307	ATM 电磁阀
C308	空调压缩机
C309	冷凝器
C310	活性炭罐清除控制电磁阀
C311	点火线圈 #1 (配备钥匙防盗)
C312	点火线圈 #1 (未配备钥匙防盗)
C313	点火线圈 #2 (配备钥匙防盗)
C314	点火线圈 #2 (未配备钥匙防盗)
C315	点火线圈 #3 (配备钥匙防盗)
C316	点火线圈 #3 (未配备钥匙防盗)
C317	点火线圈 #4 (配备钥匙防盗)
C318	点火线圈 #4 (未配备钥匙防盗)
C319	喷油嘴 #1
C320	喷油嘴 #2
C321	喷油嘴 #3
C322	喷油嘴 #4
C323	怠速控制执行器
C324	机油控制阀
C325	曲轴位置传感器
C326	凸轮轴位置传感器
C327	脉冲发生器 "A"
C328	爆震传感器
C329	空气流量传感器
C330	前氧传感器
C331	后氧传感器
C332	脉冲发生器 "B"
C333	油温传感器
C334	车速传感器
C335	发动机冷却温度传感器 & 传感部
C338	档位开关
C339	机油压力开关
C340	动力转向开关
C342	节气门位置传感器
C343	倒车灯开关
JC301	发动机室接线盒连接器
G310	搭铁
G312	搭铁