


后备箱门线束 (1)
HL-14

后备箱门线束

- R13 牌照灯(未配备后摄像显示)
- R14 后除霜器 (-)
- R15 后雨刮器电机
- R16 后备箱门把手开关
- R17 后备箱碰锁
- R27 牌照灯(配备后摄像显示)
- RR11 连接后备箱门延伸线束
- RR21 连接后备箱门延伸线束
- GR01 搭铁

后备箱门延伸线束

- R18 高架制动灯
- R19 后除霜器 (+)
- FR11 连接底板线束
- FR31 连接底板线束
- RR11 连接后备箱门线束
- RR21 连接后备箱门线束

后驻车辅助线束

- R21 后左驻车辅助传感器
- R22 后中央驻车辅助传感器
- R23 后右驻车辅助传感器
- FR21 连接底板线束