

底板线束 (2)

CV40-2

F04 驾驶员安全带拉紧器
- 2母/黑色 (JST_040_02F_B_S0XR. 1)



1. L SRS控制模块 (高电位) 2. 0 SRS控制模块 (低电位)

F05 驾驶员窗帘式空气囊
- 2母/黑色 (JST_040_02F_B_S0XR. 1)




1. R SRS控制模块 (低电位) 2. L SRS控制模块 (高电位)

F06 驾驶员侧面空气囊
- 2母/黄色 (JST_ABA0_02F_Y)



1. R SRS控制模块 (低电位) 2. L SRS控制模块 (高电位)

F07 驾驶员侧面碰撞传感器
- 2母/黄色 (YAZ_AB0_02F_Y)



1. 0 SRS控制模块 (低电位) 2. G SRS控制模块 (高电位)

F08 驾驶员安全带扣环开关
- 2母/白色 (KET_090111_02F_W_L)



1. B 搭铁 (GF01) 2. L/D 智能接线盒 (IPS控制模块)

F11 驾驶员固定锚拉紧器
- 2母/浅绿 (JST_040_02F_Lg_S0XR. 11)



1. L SRS控制模块 (高电位) 2. R SRS控制模块 (低电位)