


## 座椅线束(6)

CV70-6


## 助手席座椅

**S20 助手席CCS控制模块**

- 22母 / N/A (TE\_MINI\_UNIVERSAL\_MATE\_N\_L0K2)



- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. R/Y 发动机室保险丝4继电器盒(保险丝-F32)       | 12. R/Y 发动机室保险丝4继电器盒(保险丝-F32)      |
| 2. -                               | 13. -                              |
| 3. R/G 助手席CCS鼓风机电机&座垫加热器总成(座垫加热器)  | 14. W 智能接线盒(保险丝 - F25)             |
| 4. Y 控制台开关-右(CCS开关信号)              | 15. D 控制台开关-右(加热器开关信号)             |
| 5. W/L 控制台开关-右(CCS开关高冷指示灯)         | 16. -                              |
| 6. Br/B 助手席CCS鼓风机电机&座垫加热器总成(靠背加热器) | 17. G/D 控制台开关-右(CCS开关中冷指示灯)        |
| 7. Br 控制台开关-右(CCS开关低冷指示灯)          | 18. W/R 控制台开关-右(加热器开关高温指示灯)        |
| 8. Y/G 控制台开关-右(加热器开关中温指示灯)         | 19. G/W 控制台开关-右(加热器开关低温指示灯)        |
| 9. Y/R 助手席CCS鼓风机电机&座垫加热器总成(MTC(+)) | 20. B 搭铁(GF02)                     |
| 10. G 助手席CCS鼓风机电机&座垫加热器总成(鼓风机电源)   | 21. Y/B 助手席CCS鼓风机电机&座垫加热器总成(靠背鼓风机) |
| 11. -                              | 22. G/B 助手席CCS鼓风机电机&座垫加热器总成(座垫鼓风机) |

**S21 助手席CCS鼓风机电机&座垫加热器总成**  
 - 10公 / N/A (KET\_090\_10M)


- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Br/B 助手席CCS控制模块(靠背加热器) | 6. Y/B 助手席CCS控制模块(靠背鼓风机)  |
| 2. R/G 助手席CCS控制模块(座垫加热器)  | 7. Y/R 助手席CCS控制模块(MTC(+)) |
| 3. B/G 搭铁(GF02)           | 8. G 助手席CCS控制模块(鼓风机电源)    |
| 4. -                      | 9. B/L 搭铁(GF02)           |
| 5. G/B 助手席CCS控制模块(座垫鼓风机)  | 10. -                     |

**S28 助手席座椅加热器模块**

- 12 母 / 白色 (KET\_0902\_12F\_W)



- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Y/R 助手席座垫加热器(MTC(+)) | 7. G/W 控制台开关-右(开关信号)   |
| 2. B/L 助手席座垫加热器加热器(-)   | 8. B/R 搭铁(GF03)        |
| 3. W/L 助手席座垫加热器加热器(+)   | 9. Y 智能接线盒(保险丝-F25)    |
| 4. R/W 智能接线盒(保险丝-F32)   | 10. Y/G 控制台开关-右(低温指示灯) |
| 5. R/D 智能接线盒(保险丝-F4)    | 11. G/D 控制台开关-右(中温指示灯) |
| 6. B/W 助手席座垫加热器(MTC(-)) | 12. Y/L 控制台开关-右(高温指示灯) |