

短接连接器(3)

CV71-3

JR11


短接连接器

- 端子编号1~7: 搭铁(GR01)

- 端子编号8~10: ON/START 输入

- 端子编号11~14: 后驻车辅助控制模块(LIN)

维修配件号	未使用
供应商配件号	HP286-14021
供应商配件名称	KUM_025WP.JOINT_14F



1. B	搭铁(GR01)	8. L	后驻车辅助控制模块 (LIN)
2. B	搭铁(GR01): 后左驻车辅助传感器	9. L	LIN: 后右驻车辅助传感器(中央)
3. B	搭铁(GR01): 后左驻车辅助传感器(中央)	10. L	LIN: 后右驻车辅助传感器
4. B	搭铁(GR01): 后右驻车辅助传感器(中央)	11. R	ON/START 输入: 后右驻车辅助传感器
5. B	搭铁(GR01): 后右驻车辅助传感器	12. R	智能接线盒 (保险丝-模块2)
6. B	搭铁(GR01): 后右驻车辅助传感器	13. R	ON/START 输入: 后左驻车辅助传感器(中央)
7. B	搭铁(GR01): 后右驻车辅助传感器	14. R	ON/START 输入: 后右驻车辅助传感器(中央)