

线束连接(6)

CV80-6

MF21 主线束至底板线束连接

- 主线束

维修配件号	未使用
供应商配件号	MG612391-41
供应商配件名称	KET_090II_187II



- 底板线束


维修配件号	未使用
供应商配件号	-
供应商配件名称	16M



MF31 主线束至底板线束连接


- 主线束

维修配件号	1890116223AS
供应商配件号	MG651006
供应商配件名称	KET_1809_16F



- 底板线束


维修配件号	1890216223AS
供应商配件号	MG641007
供应商配件名称	KET1809_16M



MR11 主线束至车顶线束连接

- 主线束

维修配件号	1898004900AS
供应商配件号	936233-1
供应商配件名称	AMP_090III_08F



- 车顶线束

维修配件号	1898004892AS
供应商配件号	936242-1
供应商配件名称	AMP_090III_08M

