

主线束(12)

CV10-12

M25 右高频扬声器

端子编号	1891302224AS
端子名称	KUM_CDR_02F_W



- | | |
|---|---|
| 1. L [未配备放大器]
音响(+)
[配备放大器]
放大器(+)
 | 2. O [未配备放大器]
音响(-)
[配备放大器]
放大器(-)
 |
|---|---|

M28 钥匙插入开关


端子编号	1890206223AS
端子名称	KET_090II_06M_W



- | | |
|--|--|
| 1. Br 钥匙防盗模块(线圈(-))
2. W 钥匙防盗模块(线圈(+))
3. B 搭铁(GM02)
 | 4. P/B BCM钥匙插入开关
5. G/O BCM点火开关照明灯控制
6. Gr/B 智能接线盒
(带电流自动切断装置
保险丝-F26)
 |
|--|--|

M26 方向盘转向角传感器


端子编号	-
端子名称	AMP_MQS_04F_Y_040



- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. B 搭铁(GM02)
2. Gr/O PC模块块(保险丝-F21)
 | 3. G C-CAN高电位
4. O C-CAN低电位
 |
|---|------------------------------------|

M27 鼓风机电阻器(手动空调)


端子编号	1899904221AS
端子名称	KET_250DL_04F_W



- | | |
|---|---|
| 1. P 空调控制器(中低速)
2. G 空调控制器(中高速)、
智能接线盒
(保险丝-F33)
 | 3. R 空调控制器(低速)
4. L 空调控制器(高速)、
前鼓风机电机
 |
|---|---|

M29 驾驶席温度门执行器

端子编号	1898003670AS
端子名称	KUM_CDR_07F_B



- | | |
|---|--|
| 1. -
2. -
3. Y 空调控制器(冷)
[自动]
Br/O [手动]
4. Br 空调控制器(电源)
 | 5. 空调控制器(反馈)
Gr [自动]
W [手动]
6. Gr 空调控制器(搭铁)
7. 空调控制器(热)
Br/B [自动]
P [手动]
 |
|---|--|