

## 控制线束(G6DH : LAMBDA II 3.3L GDI)(3)

C1052 机油控制阀#2(排气)

|      |                   |
|------|-------------------|
| 端子编号 | -                 |
| 端子名称 | PKD_GT150_02F_B_3 |



**1. G      PCM**

C106 交流发电机

|      |                |
|------|----------------|
| 端子编号 | -              |
| 端子名称 | SUM TSWP 04F B |



|      |          |      |         |
|------|----------|------|---------|
| 1. - | -        | 3. G | 仪表盘(L)  |
| 2. O | PCM(COM) | 4. W | PCM(FR) |

## C107 燃油压力调节阀

|      |                   |
|------|-------------------|
| 端子编号 | -                 |
| 端子名称 | SUM_HYHV280_02F_B |



1. L 喷油嘴驱动盒(低电位)      2. B 喷油嘴驱动盒(高电位)

C108 电控空调压缩机

|      |                |
|------|----------------|
| 端子编号 | -              |
| 端子名称 | KET_025WP_2F_B |



1. Y      空调控制器(+)

C111 发动机冷却水温度传感器

|      |                |
|------|----------------|
| 端子编号 | 1897904112AS   |
| 端子名称 | AMP_EJWP_04F_B |



|      |   |       |         |
|------|---|-------|---------|
| 1. - | - | 3. B  | PCM(搭铁) |
| 2. - | - | 4. Gr | PCM(信号) |

C112-1 凸轮轴位置传感器(1排)(进气)

|      |                  |
|------|------------------|
| 端子编号 | -                |
| 端子名称 | AMP_JPT_03F_B_L1 |



|      |         |      |         |
|------|---------|------|---------|
| 1. P | PCM(电源) | 3. B | PCM(搭铁) |
| 2. G | PCM(信号) |      |         |