


线束连接(13)

CV90-13

FF41 底板线束至控制台线束连接


- 底板线束

端子编号	-
端子名称	AMP_025060110_25F_W_HYB



控制台线束


端子编号	-
端子名称	AMP_025/060/110 HYB_25P



FF51 底板线束至行李箱延伸线束连接


- 底板线束

端子编号	-
端子名称	KET_1809_11F_W



- 行李箱延伸线束


端子编号	-
端子名称	KET_1809_11M_W



FF61 底板线束至后HVAQ延伸线束连接

- 底板线束

端子编号	-
端子名称	KET_1809_16F_W



- 后HVAQ延伸线束

端子编号	-
端子名称	KET_1809_16M_W

