

线束连接(4)

CV90-4

EB11 前线束至蓄电池线束连接(D4HB)

- 前线束

端子编号	1898002105AS
端子名称	KET_090IWP_06M_B



- 蓄电池线束

端子编号	1898002098AS
端子名称	KET_090IWP_06F_B



EB21 前线束至蓄电池线束连接(G6DH/G6DF)

- 前线束

端子编号	-
端子名称	KET_110WP_1M_B_CLIP



- 蓄电池线束


端子编号	-
端子名称	KET_110WP_1F_B_CLIP



EC01 前线束至控制线束连接(D4HB)

- 前线束

端子编号	-
端子名称	KET_58L_01M_B



- 控制线束

端子编号	1898002674AS
端子名称	KET_58L_01F_B

