


部件位置

[右舵]

* 这是左舵类型

参考右舵类型的后视镜图片



1. 燃油加油口门开启开关

2. 燃油加油口门打开执行器