


部件位置



1. 驾驶席电动门窗开关
2. 助手席电动门窗开关
3. 集成中央控制模块(ICU)
4. 门锁机械操纵钮
5. 后备箱门打开执行器

6. 车门碰锁总成
7. 门锁闭锁/开锁开关
8. 后左电动门窗开关
9. 后右电动门窗开关